



BAT-250-EUR Testeur de piles

Guide d'utilisation

Garantie limitée et limitation de responsabilité

Votre produit Amprobe sera exempté de défauts de matériaux et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat, sauf exigence contraire en vertu de la juridiction locale. Cette garantie ne s'applique pas aux fusibles, aux piles jetables ou endommagées par accident, à la négligence, à la mauvaise utilisation, à l'altération, à la contamination ou aux conditions anormales d'utilisation ou de manipulation. Les revendeurs ne sont pas autorisés à prolonger toute autre garantie au nom de Amprobe. Pour une réparation au cours de la période de garantie, retournez le produit avec la preuve d'achat à un centre de service autorisé par Amprobe ou à un revendeur ou un distributeur Amprobe. Voir la section Réparation pour plus de détails. CETTE GARANTIE EST VOTRE SEUL RECOURS. TOUTES LES AUTRES GARANTIES – QUELLES SOIENT EXPLICITES, IMPLICITES OU JURIDIQUES – Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU MARCHAND, SONT EXCLUES. LE FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS PROVENANT DE TOUTE CAUSE OU THÉORIE. Etant donné que certains pays ou états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou des dommages directs ou indirects, cette limitation de responsabilité peut ne pas s'appliquer à vous.

Réparation

Tout produit Amprobe retourné pour réparation sous garantie ou hors garantie ou pour l'étalonnage doit être accompagné des documents suivants : votre nom, le nom de votre société, votre adresse, votre numéro de téléphone et la preuve d'achat. De plus, veuillez inclure une brève description du problème ou du service demandé et incluez les cordons de mesure avec le compteur. Les frais de réparation ou de remplacement non garantis doivent être réglés sous forme de chèque, mandat, carte de crédit avec date d'expiration ou bon de commande payable à Amprobe.

Réparation et remplacement couverts par la garantie – Tous les pays

Veuillez lire la déclaration de garantie et vérifier la pile avant de demander une réparation. Pendant la période de garantie, tout outil de vérification défectueux peut être retourné à votre distributeur Amprobe pour un échange de produit identique ou similaire. Veuillez consulter la section « Ou acheter » sur le site www.Amprobe.com pour obtenir une liste des distributeurs près de chez vous. En outre, aux États-Unis et au Canada, les réparations sous garantie et les unités de remplacement peuvent également être envoyées à un centre de service Amprobe (voir adresse ci-dessous).

Réparation et remplacement non couverts par la garantie – États-Unis et Canada

Pour les réparations non couvertes par la garantie aux États-Unis et au Canada, l'appareil doit être envoyé à un centre de service Amprobe. Appelez Amprobe ou renseignez-vous auprès de votre point de vente pour les tarifs de réparation et de remplacement actuels.


États-Unis :
Amprobe
Everett, WA 98203
Tél. : 877-AMPROBE (267-7623)

Canada :
Amprobe
Mississauga (Ontario) L4Z 1X9
Tél. : 905-890-7600

Réparation et remplacement non couverts par la garantie – Europe

Les unités hors garantie européenne peuvent être remplacées par votre distributeur Amprobe pour une somme modique. Veuillez consulter la section « Ou acheter » sur le site www.Amprobe.eu pour obtenir une liste des distributeurs près de chez vous. Amprobe Europe*
Beha-Amprobe
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Allemagne
Tél. : +49 (0) 7684 8009 - 0
www.Amprobe.eu
*(Correspondance uniquement : aucune réparation ou remplacement à cette adresse. Clients européens, veuillez contacter votre distributeur.)

BAT-250-EUR Testeur de piles



- 1 La pile est faible et doit être remplacée
- 2 Borne de test de pile 1,5 V
- 3 Borne de test de pile 9 V

SYMBOLES


	Attention ! Vous référer aux instructions de cette notice
	Conforme aux exigences européennes
	Conforme aux exigences des normes australiennes.
	Ne jetez pas de cet appareil à la poubelle. Contactez un recycleur qualifié à cet effet.

⚠ AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser l'appareil en présence de carburant, gaz naturel, propane ou tout autre combustible .
- Le BAT-250 EUR indique l'état général de la pile mais ne peut indiquer l'autonomie résiduelle de celle-ci.
- Testez seulement une pile à la fois.
- Prévu pour être utilisé en intérieur uniquement. Ne pas modifier ou démonter.
- Pour vérifier le bon état de fonctionnement du tester de piles, faire un test préalable sur une nouvelle pile, complètement chargée.
- Faites des tests de piles aussi courts que possible afin d'économiser la batterie de l'appareil.

FOCTIONNEMENT

Lecture des données




	REPLACE: Battery is weak and should be replaced.
	LOW : Energie insuffisante dans la pile Le remplacement est recommandé
	GOOD : La batterie est entièrement chargée avec une puissance suffisante

⚠ ATTENTION

- Insérer une nouvelle pile dans le testeur pour assurer un fonctionnement précis avant d'effectuer des tests.
- Pour tester la pile, notez le signe de polarité marqué sur le testeur puis maintenez la pile le cas échéant (voir les exemples à droite).



Test des piles 1,5 V (AAA, AA, C, D)



Test des piles 9 V



Test des piles boutons / montres 1,5 V

Capabilité de test (format pile): 9V, AAA, AA, C, D et 1,5 V bouton/montre.